

水を活かす技術のアクアス

# AQUAS

## 高濃度塩素洗剤

# アクアス®レジスパ

## WT



**配管、ろ過器内の高濃度塩素洗剤に最適！  
あっという間に高濃度、衛生管理が手軽に。**

### 特長

#### 1. お手軽で安全な作業

タブレットを浴槽に投入するだけのお手軽作業です。液体のように計量する手間やハネたりこぼしたりする危険がありません。

#### 2. 即溶解して高濃度に

浴槽に投入すると発泡しながら即溶解します。有効成分の濃度が一気に高まり、作業時間が短縮できます。

#### 3. ろ過器、配管内のバイオフィルムを除去

高濃度の遊離残留塩素によりろ過器、配管内のバイオフィルム（ぬめり）を除去します。

#### 4. 厚生労働省マニュアルの実施に最適

厚生労働省が発行している「循環式浴槽におけるレジオネラ防止対策マニュアル（H13.9.11）」に記載されている「週1回以上のろ過器の消毒」の実施に最適です。

## 主成分

ジクロロイソシアヌル酸ナトリウム

## 使用方法例

- ① 保有水量1m<sup>3</sup>当り2錠投入すると遊離塩素濃度が10mg/Lとなります。
- ② 投入後ろ過循環を実施し、系内を高濃度塩素で洗浄します。
- ③ 中和剤アクアスクリンNTを投入して、遊離塩素を中和します。
- ④ 中和が完了していることを確認してから排水し、浴槽の清掃を行ってください。

※ 各都道府県の条例により高濃度塩素洗浄方法は異なります。条例に従った洗浄を実施してください。

### 従来の液体薬剤



### アクアスレジスパWT



## 取扱上の注意

- 本品は浴槽配管、ろ過器専用の高濃度塩素洗浄剤です。本用途以外には使用しないでください。
- 次亜塩素酸カルシウム（ハイクロン、トヨクロン、南海クリヤー、高度さらし粉等）、次亜塩素酸ソーダとの混合は絶対にしないでください。急激な塩素ガスなどの発生や爆発を起こします。
- 酸、脱塩素剤（チオ硫酸ソーダ、亜硫酸ソーダ等）、油脂類、その他可燃物とは直接触れないようにしてください。急激に反応して有毒ガス（塩素ガス、亜硫酸ガス、硫化水素等）が発生し、爆発・発火することがあります。
- 目や呼吸器を刺激し、飲み込むと有害です。
- 取扱い時には、手袋、マスク、ゴーグルなどの保護具を着用してください。
- 火気、熱（機械室・ボイラー室等）、直射日光、水漏れを避けて、湿気のない涼しい場所に保管してください。
- 金属を腐食しますので使用する器具等は、樹脂製の材質をお選びください。
- 他の容器への詰替えは避けてください。

お問い合わせは

アクアス株式会社  
温浴営業部

電話 03-5795-2712 FAX 03-5795-2812

## アクアス株式会社 <https://www.aquas.co.jp/>

本社 東京都品川区北品川5-5-15 大崎プライトコア 〒141-0001 電話03-5795-2711  
札幌支店 札幌市中央区三條西7-1-1 緑苑ビル 〒060-0003 電話011-281-5671  
東北支店 仙台市若林区河原町1-3-43 〒984-0816 電話022-222-8994  
北関東支店 さいたま市南区文蔵5-31-11 〒336-0025 電話048-839-2013  
東関東支店 千葉市中央区川崎町1 〒260-0835 電話043-208-7004  
東京支店 東京都目黒区洗足2-22-6 〒152-0012 電話03-3783-7831  
名古屋支店 名古屋市中区千種1-15-1 ルミナスセンタービル 〒464-0858 電話052-745-8025  
大阪支店 大阪府吹田市垂水町3-34-11 〒564-0062 電話06-6387-9400  
福岡支店 福岡市博多区店屋町1-35 博多三井ビル2号館 〒812-0025 電話092-263-6211  
八戸営業所 青森県八戸市石堂1-27-1 〒039-1165 電話0178-80-7780  
北上営業所 岩手県北上市大通り2-11-23 北上大通りビル 〒024-0061 電話0197-64-6373  
福島営業所 福島県郡山市方八町1-2-10 郡中東口ビル 〒963-8811 電話024-943-9781  
新潟営業所 新潟市東区中山7-19-7 〒950-0861 電話025-364-2951  
高崎営業所 群馬県高崎市江木町1697-3 〒370-0046 電話027-395-0466  
つくば営業所 茨城県つくば市緑ヶ原4-4 つくばテクノパーク豊里 〒300-2646 電話029-847-1321  
杉並営業所 東京都杉並区和泉2-7-5 〒168-0063 電話03-6379-3003  
横浜営業所 横浜市緑区十日市場町874-9 HIPビル 〒226-0025 電話045-988-5801  
静岡営業所 静岡市駿河区広野1-18-23 〒421-0121 電話054-268-6633  
広島営業所 広島市安佐南区山本1-17-3 〒731-0137 電話082-832-5001  
四国営業所 香川県綾歌郡宇多津町浜六番丁78-13 〒769-0206 電話0877-35-7560  
熊本営業所 熊本市東区尾ノ上1-17-3 〒862-0913 電話096-340-0865  
沖縄営業所 沖縄県那覇市西2-6-11 神里マンション 〒900-0036 電話098-862-2340

代理店